


UTILISATION // OPERATING INSTRUCTIONS

ML

Thermostat 225 Connect Thermostat 228 Radio-Connect

474002

474003



U0769087_2533_ML_1
16/10/2023

Français	4
English	20

Français


Sommaire

Présentation	5
J'accède au menu	8
Paramètres	8
Je règle mon chauffage	9
Je règle ma température	10
Je programme mon thermostat	11
Je m'absente	15
Consommations	16
Je pilote mon eau chaude	16
J'ajoute un répéteur radio	17
Remplacement des piles	18
Principales erreurs	19

Présentation

Structure des menus

○ Menu principal




Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître.
Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Thermostat 225/228 : Les touches

Indicateur de message pile faible ou
erreur générateur *
(en cas de piles faibles,
les changer sous 3 semaines)

Touche de sélection

Touche retour




Touche de sélection

Touche de Validation /
Accès au menu

* Uniquement Thermostat 228

Thermostat 225/228 : L'écran



1 - État WiFi ...

- : ... Connecté aux services Cozytouch ;
- : ... Connecté au WiFi, mais non connecté aux services Cozytouch ;
- : ... Non connecté au WiFi

2 - Jour

3 - Heure

4 - Température mesurée par mon thermostat

5 - Texte d'information

(durée de dérogation / date fin absence / code erreur)
En cas d'erreur, noter le numéro
et consulter votre technicien chauffagiste.

6 - Température demandée

7 - Température extérieure (si option choisie)

8 - Mode ...

- : ... absence ;
- : ... programmation ;
- : ... dérogation (en mode programmation)
: je demande une température différente
de la programmation, je fais une
dérogation temporaire

10 - Signification du cercle :

• Off

Arrêt / hors gel

• Chauffage

Maintien en T°

Montée en T°


• Rafraîchissement*

Maintien en T°


Descente en T°

* Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître.
Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

J'accède au menu



Paramètres



Dans le menu paramètres :

je règle :


- la langue
- la date et l'heure
- l'écran de veille (rétroéclairage en dehors des manipulations)
- le verrouillage de l'écran

j'accède :

- aux informations du Réseau Radio

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître.
Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je règle mon chauffage



Arrêt

Fonctionnement hors gel.

Marche / Chauffage


Fonctionnement chauffage.

Froid

Fonctionnement rafraîchissement.

Auto

Bascule automatique entre chauffage, rafraîchissement et hors gel.




Mode Basic

Fonctionnement à température constante.

Mode Programmé

Fonctionnement selon la programmation horaire.

Quand le mode programmé est activé pour la première fois, l'assistant de programmation se lance automatiquement.




Réglages par défaut du mode programmé :

De 06:00 à 22:00 → 20,0°C ;

De 22:00 à 06:00 → 19,0°C.


Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je règle ma température



Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je programme mon thermostat



Par défaut, l'anticipation est activée. Je peux la désactiver depuis le menu programmation.


Exemple avec anticipation :

si je souhaite 20°C à 8h, mon chauffage s'allumera avant 8h pour que les 20°C soient atteints à 8h.



La baisse de la température dans la programmation pourra être ignorée temporairement par le thermostat en cas de température extérieure extrêmement basse afin de garantir le confort et les performances du système.


J'utilise l'assistant de programmation



L'assistant permet de faire une programmation selon mon rythme de vie (consultable et modifiable).


Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je modifie ma programmation




J'ajoute une nouvelle période à ma programmation

1 Je choisis quand ajouter une période.



2 Je règle l'heure de début.



3 Je règle la température.



Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je supprime une période de ma programmation

1 Je choisis la période à supprimer.



2 Je sélectionne l'icône .




Je change l'heure ou la température


1 Je choisis la période à modifier.




2 Je sélectionne l'icône .



3 Je règle l'heure de début.




4 Je règle la température.



Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je copie ma programmation



1 Je choisis les jours.

Lun	<input type="checkbox"/>	Jeu	<input type="checkbox"/>
Mar	<input type="checkbox"/>	Sam	<input type="checkbox"/>
Mer	<input type="checkbox"/>	Dim	<input type="checkbox"/>

Valider


2 Je sélectionne "Valider".

Lun	<input checked="" type="checkbox"/>	Jeu	<input type="checkbox"/>
Mar	<input type="checkbox"/>	Sam	<input type="checkbox"/>
Mer	<input type="checkbox"/>	Dim	<input type="checkbox"/>

Valider

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Je m'absente




Je règle les dates et heures de début et de fin ainsi que la température durant l'absence.

Absence	
Début	
18	Avr , 22:00
Fin	
19	Mai , 22:00
Température	
15,0°C	



Quand une absence est en cours, la date de retour est indiquée sur l'écran d'accueil.




Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).

Consommations

Depuis le menu, vous pouvez accéder à l'affichage des estimations des consommations.

Consommations
Chaud par mois
Le mois en cours :
23 kWh
Le mois dernier :
134 kWh

Je pilote mon eau chaude



Je règle l'eau chaude sur "BOOST", "Marche" ou "Arrêt".





La fonction "BOOST" permet de chauffer entièrement le ballon d'eau chaude.


Eau Chaude
Boost
Marche ✓
Arrêt

Certains paramètres (ou menus) peuvent ne pas apparaître. Ils dépendent de la configuration de l'installation (selon option).


J'ajoute un répéteur radio

- 

➔ Lancer la procédure d'appairage sur le générateur (voir notice du générateur)
- 

➔ Installer le répéteur à mi distance entre le générateur et le thermostat (voir notice du répéteur)
- 


○ > Paramètres
> Réseau Radio
> Qualité signal



Remplacement des piles

Thermostat 228

4xAAA(1,5V) Alcaline ou NiMh



ATTENTION : pour les produits alimentés par des piles : risque d'incendie ou d'explosion, si les piles d'origine sont remplacées par des piles de type ou de format incorrect (exemple : Alcalines > Lithium; AA(LR06) > AAA(LR03)).

Ne pas maintenir la batterie dans un environnement à très haute température ou la soumettre à une pression de l'air extrêmement faible ce qui pourrait provoquer une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammables.

Principales erreurs

Erreur	Désignation	Proposition d'action
G_xxxx	Erreur du générateur	Se reporter à la notice du générateur.
Err 3	Erreur de mesure de température	Vérifier la qualité du signal radio et ajouter un répéteur si nécessaire. Si l'erreur persiste, contacter le SAV.
Err 13	Erreur de communication entre le thermostat et le générateur	
---	Thermostat éteint, sans réaction à l'appui touche.	Vérifier l'alimentation du thermostat (piles) ou du générateur.

English


Table of Contents

Overview	21
I access the menu	24
Settings	24
I adjust my heating	25
I adjust my temperature	26
I programme my thermostat	27
I go away	31
Energy Consumption	32
I control my hot water	32
I add a Radio repeater	33
Battery replacement	34
Main errors	35

Overview

Menu structure

○ Main menu




Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

Thermostat 225/228 : The keys

Weak battery or generator error
message indicator *
(in the case of weak batteries,
change them within 3 weeks)

Selection key

Back key:




Selection key


Ok key/
Access to the menu

* Thermostat 228 only

Thermostat 225/228 : The screen



1 - WiFi status...



2 - Day

3 - Time

4 - Temperature measured by my thermostat


5 - Written information

(error code/date of absence end)
in case of an error, note the number
and consult your heating technician.

6 - Requested temperature


7 - Outdoor temperature (if option selected)

8 - Mode...



10 - Meaning of the circle:

• Off



• Heating




• Cooling*




* Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I access the menu



Settings



In the settings menu:

I can adjust the:


- Language
- Date and time
- standby screen (backlit when no operation being performed)
- Screen locking

I have access to:

- Radio network information

Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I adjust my heating



Off

Frost protection function

On / Heating


Heating function

Cooling

Cooling function

Auto

Automatically switches between heating, cooling and frost protection




Basic Mode

Operates at a constant temperature

Scheduled Mode

Operates according to the time schedule
When Scheduled mode is activated for the first time, the Schedule Wizard is automatically launched.






Default settings for the Scheduled mode:

From 06:00 to 22:00 → 20.0°C;

From 22:00 to 06:00 → 19.0°C.


Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I adjust my temperature



Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I programme my thermostat



By default, Optimum Start is activated. I can deactivate it from the time schedule menu.

Example with Optimum Start:

If I would like 20°C at 8 am, my heating will come on before 8 am so that 20°C is reached by 8 am.



A scheduled temperature reduction may be temporarily ignored by the thermostat if the outdoor temperature is extremely low, in order to guarantee comfort and system performance.


I use the Schedule Wizard



The Schedule Wizard allows me to set a schedule to suit my lifestyle (can be consulted and modified).


Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I edit my time schedule




I add a new period to my time schedule

1 I choose when to add a period.



2 I set the start time.



3 I set the temperature.



Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I delete a period from my time schedule

1 I select the period to be deleted.



2 I select the  icon.



I edit the time or the temperature


1 I select the period to be edited.




2 I select the  icon.



3 I set the start time.




4 I set the temperature.





Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I copy my time schedule




1 I select the days

2 I select 'Ok'.




Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).


I go away



I set the start and end dates and times and the temperature for during my absence.




When Away Mode is in progress, the return date is shown on the home screen.




Certain parameters (or menus) may not appear. They depend on the appliance's installation (on the options selected).

Energy Consumption

From the menu, you can access the display of estimated Energy Consumption.




I control my hot water



I set the hot water to 'BOOST', 'On' or 'Off'.





The 'BOOST' function is used to heat the whole hot water tank.





Certain parameters (or menus) may not appear.
They depend on the appliance's installation (on the options selected).

I add a Radio repeater

- 

1 → Lancer la procédure d'appairage sur le générateur (voir notice du générateur)
- 

2 → Install the repeater halfway between the generator and the Thermostat (→ see repeater instructions)
- 


3 →  > Settings
> Radio network
> Signal quality



Battery replacement

Thermostat 228

4xAAA(1,5V) Alcaline ou NiMh



WARNING: for products powered by batteries: there is a risk of fire or explosion if the original batteries are replaced by batteries of an incorrect type or format (e.g. Alkaline > Lithium; AA(LR06) > AAA(LR03)).

Do not keep the battery in a very high temperature atmosphere or subject it to extremely low air pressure, which could cause an explosion or leaking of liquid or inflammable gases.

Main errors

Error	Description	Proposed action
G_XXXX	Generator error	Refer to the generator instructions.
Err 3	Temperature measurement error	Check the Radio signal quality and add a repeater if necessary If the error persists, contact your usual maintenance company
Err 13	Communication error between the thermostat and the generator	
---	Thermostat off, no response when button pressed.	Check the power supply of the thermostat (batteries) or the generator.

Date de la mise en service :

Société Industrielle de Chauffage
SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE -
FRANCE

Coordonnées de votre installateur
chauffagiste ou service après-vente.



Cet appareil est conforme à :

- à la directive basse tension 2014/35/UE selon la
norme EN 60335-1

- La directive CEM 2014/30/UE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr