

Ref : 76491


Ce produit est garanti contre tout défaut de fabrication pendant une durée de 2 ans

IP20


2.4 GHz




## APPAIRAGE / LINKING INSTRUCTIONS



Eteignez la lumière après 10 secondes, rallumer.  
Switch off the light after 10 seconds, switch on again.




Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur n'importe quelle zone 1 fois dans les 3 secondes.  
When the light on, short press any zone of 1 time within 3 seconds.




Le voyant clignote lentement 3 fois pour indiquer que la liaison est établie avec succès.  
The light blink 3 times slowly means the linking is done successfully.


## DÉCONNEXION / DISCONNECT



Eteignez la lumière après 10 secondes, rallumer.  
Switch off the light after 10 seconds, switch on again.



Lorsque la lumière est allumée, appuyez brièvement sur n'importe quelle zone 5 fois dans les 3 secondes.  
When the light on, short press any zone of 5 times within 3 seconds.



Le voyant qui clignote 10 fois rapidement signifie que la dissociation est réussie.  
The light blinking 10 times quickly means the unlinking successfully.




Si la lumière ne clignote pas rapidement, la déconnexion a échoué, éteignez à nouveau la lumière et suivez les étapes ci-dessus pour supprimer à nouveau la liaison.



If the light not blink quickly, the unlink failed, pls switch off the light again and follow the above steps to unlink again.



## FONCTIONNALITÉS DE LA TÉLÉCOMMANDE / BASIC CONTROL FUNCTIONS




- Pour atténuer toutes les lumières blanches en même temps ou modifier la température de couleur, appuyez d'abord sur «Bouton ON».
- Pour ce faire avec des lumières individuelles, appuyez d'abord sur «Zone ON». Ensuite, définissez le réglage pour la température de couleur ou la luminosité.
- Pour allumer le mode veilleuse d'une seule ampoule (double blanc), maintenez enfoncé la «Zone OFF» de l'une des 4 zones.
- Pour allumer toutes les lumières en mode veilleuse, maintenez enfoncé le bouton «Bouton OFF».
- To dim all dual white lights at once or change the color temperature, first press 'Master ON'.
- To do this with individual lights, first press 'Zone ON'. Secondly, set the adjustment for color temperature or brightness.
- To turn on the night light mode of a single (dual white) light, press and hold the 'Zone OFF' from one of the 4 Zones.
- To turn on all the lights in night light mode, press and hold 'Master OFF'.



## GROUPEMENT DE PLUSIEURS LUMIÈRES BLANCHES / GROUPING OF SEVERAL DUAL WHITE LIGHTS

Vous pouvez ajouter un nombre infini de lumières à une zone de la télécommande 4 canaux en reliant les lumières à différentes zones. De cette façon, vous êtes complètement flexible dans la création de différentes combinaisons. Ci-dessous, vous pouvez voir quelques exemples de regroupement :

You can add an endless numbers of lights to a zone on the 4 channel remote by linking the lights to different zones. This way you are completely flexible in creating different group combinations. Below you can see some grouping examples :



Il est bon de savoir qu'une double lumière blanche peut être connectée à quatre télécommandes différentes, c'est-à-dire 16 zones uniques! Nous vous recommandons d'utiliser des piles rechargeables pour les télécommandes. Pour cette raison, nous n'incluons pas les piles ordinaires. Nous espérons que vous apprécierez nos choix écologiques et qu'ils ne vous causeront aucun inconvénient.

Good to know that one dual white light can connect with up to four different remote controllers, that is 16 unique zones ! We recommend using rechargeable batteries for the remote controls. For that reason, we don't include ordinary batteries. We hope you appreciate our environmental friendly choices and they do not cause you any inconvenience.

