

0 950 52

**POUSSOIR
Blanc Déco**

legrand[®]

dooxie[™]



 Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier

l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.

legrand[®]
Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

Pour commander un circuit lumière (télérupteur) jusqu'à 5 endroits différents.

* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Montage dans boîte profonde 40 mm conseillée.



Bornes
à vis



2
ans
GARANTIE



Fixation
à griffes *





Schéma de câblage à l'intérieur



CONSIGNE POUR LA RECYCLAGE: WWW.CONSIGNESDETRI.FR



Made in France




LE10160AA © Legrand 2017


Connexion



Déconnexion



6 A - 230 V~ 1380 W maxi.



5 poussoirs maxi.



- ⋯ (terre) = vert/jaune
- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune