

2 ans
GARANTIE



Sécurité enfant



Bornes auto



PENSEZ
AU TRI !


film plastique à jeter
à recycler
feuille carton

Schema de câblage à l'intérieur

Made in France



* En rénovation : pour fixation du mécanisme dans une boîte sans vis.
Griffes vendues séparément (réf. 0 952 91).



Pour brancher un appareil électrique

Pro & Consumer Service
BP 30076 - 87002 LIMOGES CEDEX FRANCE
www.legrand.fr
Design and Quality by LEGRAND (France)

legrand®

0 952 14


legrand®

PRISE DE COURANT
SANS TERRE
Blanc


dooxie™




⚠ Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier




l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand.




Connexion



Déconnexion



16 A - 230 V~ 3680 W maxi.



— N (neutre) = bleu
— L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune