



### Fonction :

La communication selon le protocole CEI -61850 peut être paramétrée avec un configurateur intégré dans le logiciel **e!COCKPIT**.

Le configurateur est utilisé pour configurer la lecture des données des objets CEI 61850, par exemple des dispositifs de protection. Si la configuration du dispositif tiers est disponible au format d'échange CEI 61850-SCL, elle peut être lue à l'aide de la fonction d'importation du configurateur. Il est également possible de lire la configuration du dispositif tiers via la fonction Online-Browsing du configurateur.

Avec cette licence, le protocole CEI 61850 est activé du côté esclave. Ainsi, il est possible de créer des passerelles pour la conversion d'un protocole à un autre, par ex. lire des dispositifs de protection par CEI 61850 et transmettre par CEI 60870-5-104 à la technique de pilotage de réseau.

Le client-L CEI 61850 peut traiter des données de jusqu'à 4 serveurs avec chacun 10 demandes.

### Vos avantages :

- Utilisation du contrôleur en tant que tête de télécontrôle (client) pour lire des données à partir de dispositifs de protection CEI 61850 (serveur) et de les traiter localement dans le contrôleur
- Créez une application de passerelle pour transmettre les données lues avec cette fonction client à un système de contrôle de niveau supérieur ou au Cloud. Pour cela, des licences de logiciels supplémentaires peuvent être nécessaires, comme par exemple WAGO CEI 60870 Slave, DNP3 Slave, Sparkplug ou WAGO Cloud.

### Utilisation :

La licence est enregistrée dans **e!COCKPIT** attribuée à un contrôleur et chargée dans le contrôleur avec le projet. Les étapes d'installation supplémentaires ne sont pas nécessaires.

### Données techniques :

Voir le manuel du produit "Configurer le protocole CEI 61850 avec le configurateur Télécontrôle et **e!COCKPIT**".

### Configuration requise

Logiciel spécial nécessaire	CODESYS V3.5 SP16 et plus récent
-----------------------------	----------------------------------

### Données du logiciel

Appareils supportés	762-43xx/8000-002 : Touch Panel 600 Standard Line ; configuration matérielle PIO 3 762-53xx/8000-002 : Touch Panel 600 Advanced Line ; configuration matérielle PIO 3 762-63xx/8000-002 : Touch Panel 600 Marine Line ; configuration matérielle PIO 3 762-42xx/8000-001 : Touch Panel 600 Standard Line ; configuration matérielle PIO 2* 762-52xx/8000-001 : Touch Panel 600 Advanced Line ; configuration matérielle PIO 2* 762-62xx/8000-001 : Touch Panel 600 Marine Line ; configuration matérielle PIO 2* * Selon l'équipement de la licence d'usine, une licence supplémentaire e!RUNTIME ; CEI 61131 runtime environment ; 600 peut être nécessaire. xx est un caractère générique ; la licence est applicable pour toutes les diagonales d'écran des écrans tactiles. 752-8303/8000-002 : WAGO Edge Controller
---------------------	--

## Livraison

Type de livraison	Certificat de licence par e-mail
Remarque Type de licence	Une licence unique permet l'installation sur un ordinateur. Chaque appareil nécessite une licence.
Remarque Type de licence (2)	Pour l'activation de la licence, une connexion Internet peut être nécessaire sur le PC lors de l'installation de CODESYS ou avec l'outil WAGOupload.
Génération de licence	DRM

## Données commerciales

ETIM 9.0	EC001435
ETIM 8.0	EC001435
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	pas de données
GTIN	4066966170771
Numéro du tarif douanier	88888888888

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product Compliance  
2759-2246/211-1000



## Documentation

Manuel				Description du système	
Configurer CEI-61850 protocole	V 1.5.0 19.07.2024	pdf 6993.07 KB		Logiciel, Informations générales de produit	pdf 458.98 KB 